

Die Katzenklappe mit Tierchip Erkennung

Schnellanleitung der Programme



Modus	Aktivierung und Funktion
Normal	Dies ist der Standard Modus, der nach dem Einstecken des Netzteils aktiviert ist. Nur einprogrammierte Katzen bekommen Einlass, Auslass frei.
Nacht	Roten Knopf für 1 Sekunde drücken. Rotes Licht leuchtet. Bei Einsetzen der Dämmerung beginnt grünes Licht zu leuchten und der Auslass ist verriegelt. Einlass wie Normalmodus. Deaktivieren durch nochmaliges Wiederholen der Aktivierung
Drinbleiben	Roten Knopf für 5 Sekunden drücken. Rotes Licht blinkt. Der Auslass ist verriegelt. Einlass wie Normalmodus. Deaktivieren durch nochmaliges Wiederholen der Aktivierung
Offen	Roten und grünen Knopf für 5 Sekunden drücken. Grünes Licht blinkt. Einlass und Auslass ohne Beschränkung. Deaktivieren durch nochmaliges Wiederholen der Aktivierung
Leise	Grünen Knopf für 1 Sekunde drücken. Modus wie Normal, aber ohne Piepton beim Einlass und Auslass. Deaktivieren durch nochmaliges Wiederholen der Aktivierung

Programmierungsfunktionen

Programmieren	Grünen Knopf für 10 Sekunden drücken. Grünes Licht leuchtet für 30 Sekunden. 30 Sekunden Zeit, um eine Katze durch die Klappe zu lassen und den Tierchip zu programmieren. Bis 12 Tiere programmierbar.
---------------	---

Reset Klappe vom Stromnetz trennen. Grünen und roten Knopf gedrückt halten.
Strom wieder einschalten.
Beide Lichter blinken und ein langer Piepton bestätigt das Löschen.
Alle programmierten Tierchips sind gelöscht und können neu programmiert werden.

Bedeutung der Signallampen

		Funktion
Normales Blinken	Normales Blinken	Eingeschaltet, keine Programmierung erfolgt
Normales Blinken	AUS	Programmiermodus
EIN für 30 sec.	AUS	Programmierung war erfolgreich
AUS (Tag) EIN (Nacht)	EIN	Nacht Modus
AUS	Schnelles Blinken	Drinbleiben Modus
AUS (Tag) EIN (Nacht)	Schnelles Blinken	Nacht- & Drinbleiben Modus
Schnelles Blinken	AUS	Offen Modus
Schnelles Blinken	Schnelles Blinken	Offen - & Drinbleiben Modus
AUS	AUS	Normaler Modus